

Brukerveiledning SPA5252G

I denne guiden viser vi deg hvordan du bruker de ulike funksjonene på Cisco SPA5252G.

Oversikt over telefonens ulike komponenter og taster:



1	Håndsett	9	Talepostkasse
2	Høyttaler	10	Hold-knapp
3	Melding-venter-indikator	11	Innstillinger
4	Fargeskjerm	12	Slå av mikrofon
5	Linjeknapper	13	Volumkontroll
6	Funksjonsknapper	14	Høyttalerknapp
7	Piltast/Navigasjonsknapp	15	Headset-knapp
8	Velg-knapp	16	Tastatur

Sett over

Forutsetter at du er i en samtale. Trykk følgende på telefonen:

1. Trykk på funksjonsknappen "BlindXfer"
2. Skriv inn nummeret du vil sette over til
3. Trykk på funksjonsknappen "Dial"

TIPS! Ved å koble et SPA 500 tablå til telefonen kan du sette over med et tastetrykk.

Do Not Disturb/Ikke forstyrr

Ved å aktivere denne tjenesten sperrer du telefonen for innkommende samtaler. Om du aktiverer viderekobling etter kriteriet "om opptatt", rutes innkommende samtaler umiddelbart til det nummeret du har registrert, eller til eBox.

Aktivere/deaktivere funksjonen ved å trykke på funksjonstasten "DND"/"ClrDND".

Lagre kontakt i adresseboken

1. Trykk på "Directory"
2. Merk "Personal Address book" og trykk på "Select"
3. Trykk på "Add"
4. Skriv inn kontaktens navn med tastaturet (*tast 0 (null) for mellomrom*)
5. Trykk piltast ned
6. Skriv inn kontaktens telefonnummer
7. Trykk på funksjonsknappen "Save"

Ring en kontakt i adresseboken – Bla for å finne kontakten

1. Trykk på "Directory"
2. Merk "Personal address book" og trykk på "Select"
3. Bla med piltastene til ønsket kontakt
4. Bla deretter med piltastene til ønsket nummer for kontakten
5. Trykk på "Dial"

Ring en kontakt i adresseboken - Søk for å finne kontakten

1. Trykk på "Directory"
2. Merk "Personal address book" og trykk på "Option"
3. Velg "Search" og trykk på "Select"
4. Skriv inn navnet på den kontakten du ønsker å ringe
5. Bla til ønsket nummer for kontakten og trykk på "Dial"

Gjenoppringing

1. Trykk på "Redial"
2. Trykk på piltastene for å bla i listen
3. Merk ønsket nummer og trykk på "Dial"

Samtaleoversikt

1. Trykk på knappen "Innstillinger"
2. Bla til "Call history" og trykk "select"
3. Velg ønsket anropstype:
All Calls (alle anrop), Missed Calls (tapte anrop), Received Calls (mottatte anrop) eller Placed Calles (utgående anrop)
4. Trykk på "Select"
5. Velg ønsket anrop og trykk på "Dial"

Tapte anrop

Dersom du har et eller flere tapte anrop, vises teksten "Missed Calls" på skjermen.

1. Trykk på funksjonsknappen "Call Rtn" for å ringe til siste innringer
2. Trykk på funksjonsknappen "Miss" for å se en mer detaljert liste

Bluetooth-funksjoner

Telefonen har støtte for Bluetooth, og kan kobles sammen med de fleste mobiltelefoner og headset.

- Mobilnummeret ditt blir automatisk ført opp som linje 5 på Cisco SPA 525G2
- Du kan ringe og motta mobilsamtaler med Cisco SPA 525G2
- Du kan importere mobiltelefonens kontaktliste til din Cisco SPA 525G2

Aktivere Bluetooth på Cisco SPA 525G2

1. Trykk på knappen "Innstillinger"
2. Velg "User Preferences" og trykk "Select"
3. Velg "Bluetooth Configuration" og trykk på "Select"
4. Med "Bluetooth" merket, trykk på høyre piltast slik at en hvit hake mot blå bakgrunn vises (se bilde)
5. Trykk "Save"



Koble headset eller mobil til din Cisco SPA 525G2

Veiledningen forutsetter at du har aktivert Bluetooth på Cisco SPA 525G2 og på headsettet /mobilen, og at du har gjort disse synlige.

1. Trykk på knappen "Innstillinger"
2. Velg "User Preferences" og trykk "Select"
3. Velg "Bluetooth Configuration" og trykk på "Select"
4. Velg "Bluetooth Mode" og trykk på høyre piltast, velg "Both"
5. Bla til "Bluetooth Profiles" og trykk på høyre piltast
6. Trykk på "Scan" for å søke etter din mobil/ditt headset
7. Bla i listen med piltastene til ønsket mobil/headset
8. Trykk på "Connect"

MERK!

Din Cisco SPA 525G2 vil kun kobles til én enhet om gangen (enten mobil eller headset). Hvis flere Bluetooth-enheter er innenfor rekkevidde, vil enheten med høyest prioritet aktiveres først. Listen over prioritert rekkefølge finner du under Bluetooth Configuration > Bluetooth Profiles.

Laste opp mobilens kontaktliste til Cisco SPA 525G2

Funksjonen forutsetter at du allerede har koblet sammen mobilen og din Cisco SPA 525G2 via Bluetooth.

1. Trykk på "Directory"
Alt. velg knappen for "Innstillinger" og deretter "Directories"
2. Merk "Personal Address Book" og trykk på "Select"
3. Trykk på "Import"
NB! Avhengig av hvilken mobil du har, kan det hende du må tillate denne forbindelsen.

Bruk et kablet headset med Cisco SPA525G2

Koble 2,5 mm kontakten fra headsettet inn i headset-porten på høyre side av IP-telefonen (se bilde).



Når du har aktivert Bluetooth, må du opprette en profil for mobilen/headsettet.

1. Klikk på knappen "Innstillinger"
2. Bla til "User Preferences" og klikk på "Select"
3. Bla til "Bluetooth Configuration" og klikk på "Select"
4. Bla til "Bluetooth Mode" og klikk på høyre piltast for å velge et av følgende alternativer:

Phone

Din Cisco SPA 525G2 vil kun kobles sammen med et Bluetooth-headset. Velg dette alternativet hvis du ikke vil bruke Cisco SPA 525G2 med en Bluetooth-kompatibel mobiltelefon.

Both

Din Cisco SPA 525G2 kan brukes med et Bluetooth-headset eller med en Bluetooth-aktivert mobiltelefon. (Se "[Koble mobilen til din Cisco SPA 525G2 telefon](#)" for mer informasjon).

5. Bla til "Bluetooth Profiles" og trykk på høyre piltast for å se profilmenyen
6. Trykk på funksjonsknappen "Scan"
7. I listen over enheter innen rekkevidde, velg mobilen/headsettet, og trykk på "Select" for å redigere profilen
8. Bla til "PIN" og angi PIN-koden for enheten
Dersom du er usikker på PIN-koden må du kontakte leverandøren/produsenten.
9. Bla til "Connect Automatically" og klikk på høyre piltast for å aktivere
10. Klikk på funksjonsknappen "Connect". Profilene vises, og et merke dukker opp ved siden av headsettet hvis tilkoblingen var vellykket

Merk

Avhengig av nettverksmiljøet (for eksempel antall Bluetooth-enheter og støynivå), kan det hende at mobilen/headsettet ikke vises i listen over enheter innen rekkevidde. Se da til at enhetens Bluetooth-funksjon er aktivert, og prøv igjen.

Har du spørsmål?

Ring oss på telefon 07978, så hjelper vi deg.